

GEN 1-5 UÇAK ALET, TEÇHİZAT VE UÇUŞ DÖKÜMANLARI

1.1 KKTC'de ticari hava taşımacılığı yapan uçaklar ICAO Dökümanı Annex 6 - Uçak İşletmesi, Kısım I - Uluslararası Ticari Hava Taşımacılığı - Uçaklar, Bölüm 6 (Uçak Alet, Teçhizat ve Uçuş Dökümanları) ve Bölüm 7 (Uçak haberleşme ve Seyrüsefer Cihazlarına) şartlarına uygun olacaklardır.

1.2 RVSM geçiş görevlerinin yürütüldüğü belirlenmiş havasahaları dışında; EUR RVSM havasahasında sadece RVSM onayına haiz uçaklar ile RVSM onayına haiz olmayan devlet uçaklarının uçuşuna müsaade edilecektir.

1.2.1 Uçaklara RVSM onayı, işleticileri tarafından işletici merkezinin bulunduğu ülkeden ya da uçak tescilinin ait olduğu ülkeden alınması gerekmektedir.

1.2.2 Uçuşa elverişlilik üzerine rehber doküman, EUR-RVSM havasahası için işletimle ilgili pratikler ve prosedürler JAA (Joint Aviation Authorities) geçici rehber broşürü (TGL) sayı 6, düzeltilmiş baskı 1 ve ICAO EUR Bölgesel İlave Prosedürlerince (Doc 7030/4 EUR) sağlanmaktadır.

1.2.3 Devlet uçakları haricinde, ENR 2.1'de tanımlanan Ercan Tavsiyeli Hava Sahası'nda, RVSM Hava Sahası dahilinde uçuş gerçekleştirebilmek için RVSM onayı gereklidir.

Not: RVSM onayına sahip olmayan sivil uçakların, RVSM geçiş görevini icra eden EUR RVSM Hava Sahaları (Örnek: Ercan Tavsiyeli Hava Sahası) dahilinde uçuşa uygunluk koşulları, ICAO EUR Bölgesel İlave Prosedürleri (Doc 7030/4 EUR) içerisinde belirtilmiştir.

GEN 1-5 AIRCRAFT INSTRUMENT, EQUIPMENT AND FLIGHT DOCUMENTS

1.1 Commercial air transport aircraft operating in TRNC must adhere to the provisions of ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part I - International Commercial Air Transport - Aeroplanes, Chapter 6 (Aeroplane Instruments, Equipment and Flight Documents) and Chapter 7 (Aeroplane Communication and Navigation Equipment).

1.2 Except for designated airspace where RVSM transition tasks are carried out, only RVSM approved aircraft and non-RVSM approved State aircraft shall be permitted to operate within the EUR RVSM airspace.

1.2.1 RVSM approved aircraft are those aircraft for which the Operator has obtained an RVSM approval, either from the State in which the operator is based, or from the State in which the aircraft is registered.

1.2.2 Guidance material on the airworthiness continued airworthiness and the operational practices and procedures for the EUR RVSM airspace is provided in the Joint Aviation Authorities (JAA) Temporary Guidance Leaflet (TGL) Number 6, Revision1, and the ICAO EUR Regional Supplementary Procedures (Doc 7030/4 - EUR).

1.2.3 Except for State aircraft, RVSM approval is required for aircraft to operate in the RVSM airspace within the Ercan Advisory Airspace.

Note: The provisions applicable to non-RVSM approved civil operations in EUR RVSM airspace where RVSM transition tasks (e.g. Ercan Advisory Airspace) are carried out are as specified in the ICAO EUR Regional Supplementary Procedures (Doc 7030/4-EUR).